Philips
Radio reloj

AJ3231

Empieza el día a tu manera

Despiértate con la radio o el zumbador

Es el complemento perfecto para poner junto a la cama, gracias a su elegante pantalla espejo y su práctico modo de luz tenue. Para disfrutar plenamente de la música, también incluye una radio FM/MW integrada que funciona como despertador y un práctico cable que te permitirá conectar tu sistema de música portátil.

Empieza el día a tu manera
- Despiértate con tu emisora de radio favorita o con un zumbador
- Hora de la alarma dual
- Alarma de repetición

Todo lo que necesitas
- Sintonizador FM/OM
- Cómoda conexión de entrada de línea para reproducción de música portátil
- Temporizador para dormirte tranquilamente con tu música favorita.

Fácil de usar
- LED con modo tenue o brillante
- Pila de reserva

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

Despiértate con la radio o el zumbador



Despiértate con el sonido de tu emisora de radio favorita o con un zumbador. Simplemente ajusta la alarma del radio reloj de Philips para despertarte con la emisora de radio que has escuchado por última vez o despiértate con el sonido de un zumbador. Cuando llega la hora de levantarse, el radio reloj de Philips encenderá automáticamente la emisora de radio o hará sonar el zumbador.

Alarma de repetición



Para evitar que te quedes dormido, el radio reloj de Philips dispone de una función de alarma diferida. Si la alarma suena y quieres seguir durmiendo un poco más, simplemente pulsa el botón de repetición de alarma una vez y vuélvete a dormir. En nueve minutos la alarma volverá a sonar. Puedes continuar pulsando el botón de repetición de alarma cada nueve minutos hasta que apagues del todo la alarma.

SLEEPTIMER

Sintonizador FM/OM



Sintonizador FM/OM

Temporizador

El temporizador te brinda la posibilidad de decidir el tiempo que deseas estar escuchando música o una emisora de radio antes de quedarte dormido. Sencillamente ajusta un límite de tiempo (hasta 1 hora) y elige un CD o una emisora de radio para escuchar mientras te relajas hasta dormirte. El equipo continuará reproduciendo el sonido y luego se apagará automáticamente, permaneciendo en un modo de espera silencioso que ahorra energía. Con el temporizador podrás quedarte dormido escuchando tu CD favorito o tu emisora de radio sin tener que contar ovejas ni preocuparte por malgastar de energía.

Pila de reserva

Pila de reserva

Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 100 mW
- Sistema de sonido: Mono
- Control de volumen: giratorio

Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena OM, Antena FM
- Bandas del sintonizador: OM, FM

Comodidad

- Alarmas: Alarma por radio, Zumbador, Reinicio de alarma a las 24 horas, Repetición de alarma (snooze)
- Dígitos del display: 4
- Reloj/versión: Digital
- Temporizador

Accesorios

- Accesorios incluidos: Manual de usuario, Certificado de garantía

Dimensiones

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 148 x 170 x 73 mm
- Tipo de embalaje: D-box
- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 140 x 140 x 61 mm
- Peso del producto: 0,9 kg

Alimentación

- Tipo de pila: 6F22
- Voltaje de la pila: 9 V
- Red eléctrica
- Número de pilas: 1

Fecha de emisión
2010-07-02

Versión: 1.0.8

12 NC: 8670 000 37871
EAN: 87 12581 40273 0

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com